



P54.65-2928-07

- | | | | |
|---|-----------------------------|------|---|
| 1 | Elektrische Steckverbindung | B8/1 | Ultraschallsensor PTS vorn links außen |
| 2 | Sicherungsring | B8/2 | Ultraschallsensor PTS vorn links Mitte |
| 3 | Dichtung | B8/3 | Ultraschallsensor PTS vorn links innen |
| | | B8/4 | Ultraschallsensor PTS vorn rechts innen |
| | | B8/5 | Ultraschallsensor PTS vorn rechts Mitte |
| | | B8/6 | Ultraschallsensor PTS vorn rechts außen |

	Aus-, Einbauen		
1	Stoßfänger vorn ausbauen		AR88.20-P-2000GZ
2	Elektrische Steckverbindung (1) trennen		
3	Entsprechenden Sicherungsring (2) mit dem Entriegelungswerkzeug entriegeln		
4	Ultraschallsensor PTS vorn links außen (B8/1) oder Ultraschallsensor PTS vorn links Mitte (B8/2) oder Ultraschallsensor PTS vorn links innen (B8/3) oder Ultraschallsensor PTS vorn rechts innen (B8/4) oder Ultraschallsensor PTS vorn rechts Mitte (B8/5) oder Ultraschallsensor PTS vorn rechts außen (B8/6) aus Stoßfänger herausnehmen	Einbau: Dichtung (3) prüfen, bei Beschädigung erneuern.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		