


MOTOR 272.920 im TYP 203.052 /252 /752
MOTOR 272.940 im TYP 203.054 /254, 209.354 /454
MOTOR 272.960 im TYP 203.056 /256 /756, 209.356 /456
MOTOR 272.970 im TYP 203.087 /287
MOTOR 272.941 im TYP 203.092 /292
MOTOR 273 im TYP 209




- 1 Vordere Motorabdeckung
- 2 Halter Motorabdeckung
- 3 Halter elektrische Luftpumpe
- 4 Schrauben
- 5 Luftansaugschlauch
- 6 Elektrische Steckverbindung
- 7 Schrauben
- 8, 9 Luftschlauch

M33 Elektrische Luftpumpe



P14.30-2106-06

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen		
2	Motorhaube öffnen und senkrecht stellen	Typ 203 Typ 209	AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q
3	Vordere Motorabdeckung (1) ausbauen	Vordere Motorabdeckung (1) nach oben aus den Aufnahmen herausziehen.	
4	Kühlmittel am Kühler ablassen	Motor 273	AR20.00-P-1142QB
5	Kühlmittelrohr von Kühlmittel-Temperaturregler und vorderem Deckel lösen und zur Seite legen	Motor 273 	 *BA20.10-P-1005-01U *BA20.10-P-1006-01U
6	Halter Motorabdeckung (2) von vorderem Deckel am Zylinderkopf und von Halter elektrische Luftpumpe (3) abmontieren, dazu Schrauben (4) herausdrehen		*BA14.30-P-1001-01D
7	Luftansaugschlauch (5) der elektrischen Luftpumpe (M33) ausbauen		
8	Elektrische Steckverbindung (6) an der elektrischen Luftpumpe (M33) trennen		
9	Halter elektrische Luftpumpe (3) von Zylinderkopf und Steuergehäusedeckel abmontieren, dazu Schrauben (7) herausdrehen		*BA14.30-P-1002-01D
10	Luftschläuche (8, 9) von elektrischer Luftpumpe (M33) abziehen		
11	Elektrische Luftpumpe (M33) mit Halter elektrische Luftpumpe (3) herausnehmen		
12	Elektrische Luftpumpe (M33) von Halter elektrische Luftpumpe (3) abmontieren	Nur beim Erneuern der elektrischen Luftpumpe (M33).	

		 Einbau: Gummilagerbuchsen am Halter elektrische Luftpumpe (3) auf Beschädigung und Verschleiß prüfen, bei Bedarf erneuern. 	*BA14.30-P-1003-01D
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
14  AD	Fehlerspeicher auslesen STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A

Luftpumpe

Nummer	Benennung		Motor 272, 273
BA14.30-P-1001-01D	Schraube Halter der vorderen Motorabdeckung an Halter der elektrischen Luftpumpe oder an Zylinderkopf	Nm	14
BA14.30-P-1002-01D	Schraube Halter elektrische Luftpumpe an Zylinderkopf oder Steuergehäusedeckel	Nm	14
BA14.30-P-1003-01D	Schraube elektrische Luftpumpe an Halter	Nm	8

Kühlmittelpumpe, Kühlmittelthermostat

Nummer	Benennung		Motor 273
BA20.10-P-1005-01U	Schraube Kühlmittelrohr an Kühlmittel-Temperaturregler-Gehäuse	Nm	9
BA20.10-P-1006-01U	Schraube Kühlmittelrohr an vorderen Deckel Zylinderkopf	Nm	9