



| | |
|---------|--|
| M4/7 | Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung |
| M13 | Heizwasserumwälzpumpe |
| M14/5s1 | Mikroschalter Drehfalle Tür vorn rechts |
| M14/6s1 | Mikroschalter Drehfalle Tür vorn links |
| M14/8s1 | Mikroschalter Drehfalle Tür hinten links |
| M14/9s1 | Mikroschalter Drehfalle Tür hinten rechts |
| M16/23 | Stellmotor für Luftklappe, Mitteldüse links (bei Code (581) Komfort- Klimatisierungsautomatik) |
| M16/24 | Stellmotor für Luftklappe, Mitteldüse rechts (bei Code (581) Komfort- Klimatisierungsautomatik) |

| | | | | | |
|-------|--|-------|--|-------|---|
| M21/8 | Motor Ausstellfenster links (Typ 164.8 und Typ 251 mit Code (848) Seitenfenster elektr. ausstellbar) | N22 | Steuer- und Bediengerät KLA (ohne Code (581) Komfort- Klimatisierungsautomatik) | N29/7 | Gebläseregler Klimaanlage Heck (bei Code (582) Klima-Anlage im Fond) |
| M21/9 | Motor Ausstellfenster rechts (Typ 164.8 und Typ 251 mit Code (848) Seitenfenster elektr. ausstellbar) | N22/7 | Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (bei Code (581) Komfort- Klimatisierungsautomatik) | N69/1 | Türsteuergerät vorn links |
| N3/9 | Steuergerät CDI (bei Dieselmotor) | N29/2 | Elektronischer Gebläseregler Boostergebläse (bei Code (581) Komfort- Klimatisierungsautomatik ohne Code (582) Klima-Anlage im Fond) | N69/2 | Türsteuergerät vorn rechts |
| N3/10 | Steuergerät ME (bei Benzinmotor) | | | N70 | Steuergerät Dachbedieneinheit |
| N10 | Steuergerät SAM vorn | | | N72/2 | Steuergerät HBF |
| N10/8 | Steuergerät SAM hinten | | | N73 | Steuergerät EZS |
| | | | | N93 | Steuergerät Zentrales Gateway |
| | | | | R22/3 | PTC-Zuheizung |
| | | | | Y67 | Absperrventil Kältemittel Fondklimatisierung (bei Code (582) Klima-Anlage im Fond) |