



P00.60-2013-09

Bild-Pos., etc	Arbeits-Hinweise		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
⚠ Gefahr!	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren, beim Betreiben im aufgebocktem Zustand Verletzungsgefahr durch frei rotierende Teile bei Eingriffen während des Betriebes am laufenden Motor oder Antriebsstrang	Auf sicheren Stand der Unterstellböcke achten. Fahrsitz mit einer autorisierten Person besetzen. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0008-01A
ⓘ	Bei nicht sachgemäßer Anbringung der Aufnahmeteller (012) an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten (1,2) am Fahrzeug können Schäden an den Verkleidungen der Seitenschweller (3) entstehen.		
ⓘ	Beim Ausbau von Aggregaten ist das Fahrzeug gegen Kippen oder Herunterfallen zu sichern		
i	Fahrzeug anheben mit Grubenlift oder Werkstatt-Wagenheber	Grubenlift.	AR00.60-P-1000-01GH *WE58.40-Z-1002-05A
1	Aufnahme vorn		
2	Aufnahme hinten		
3	Verkleidung am Seitenschweller		
011	Hebebühne		*WE58.40-Z-1001-05A
012	Aufnahmeteller	Alle vier Aufnahmeteller müssen gleichmäßig weit herausgedreht werden (Maß X).	

Werkstatt-Einrichtungen

WE58.40-Z-1001-05A	Zweisäulen-Hebebühne
WE58.40-Z-1002-05A	Grubenheber