

Funkschlüssel für W163 Facelift synchronisieren

Taste **S** (zum abschließen)

Taste **Ö** (zum öffnen)



Vorgehensweise um einen Funkschlüssel mit „Gedächtnisverlust“ wieder mit seinem W163 Facelift bekannt zu machen:

1. Funkschlüssel ins Zündschloss stecken und auf Stellung 2 drehen (vgl. Bedienungsanleitung).
2. Funkschlüssel zurückdrehen und herausziehen.
3. Taste **S** drücken und gedrückt halten.
4. Taste **Ö** fünfmal drücken.
5. Beide Tasten loslassen.
6. Eine dieser Tasten einmal drücken.

Wichtig: Ab Punkt 2 dürfen max. 10 Sekunden vergehen. D. h. die Schritte 2 bis 6 müssen innerhalb zehn Sekunden erfolgen.

Tipp: Ggf. vorher neue Batterien einlegen.