

TYP 164.1
ab Modell-J. 2010
mit CODE (890) Automatische Rückwandtür



P72.20-2990-07

- | | |
|---|---|
| <p>1 Schrauben</p> <p>2 Schiene</p> <p>3 Schrauben</p> <p>4 Abdeckung</p> | <p>5 Elektrische Steckverbindungen</p> <p>6 Schaumstoff</p> <p>N121/1 Steuergerät Rückwandtürschließung</p> |
|---|---|

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Verkleidung seitlich rechts im Kofferraum ausbauen		AR68.30-P-4800GZ
3	Laderaumboden ausbauen		AR68.80-P-5800GZ
4.1	Verkleidung für Reserveradmulde ausbauen	Ausser Typ 164.195	AR68.30-P-4620GZ
4.2	Formteil Bordwerkzeug ausbauen	Typ 164.195	
5	Querträger hinter der Hochvolt-Batterie-Modul (A100) ausbauen	Typ 164.195	
6.1	Schrauben (1) herausdrehen und Easy-Pack Schiene (2) ausbauen	Mit Code (942) EASY-PACK-Fixkit.	
6.2	Lastenverankerung hinten rechts ausbauen	Ausser Code (942) EASY-PACK-Fixkit. 	*BA68.50-P-1001-03F
7	Schrauben (3) herausdrehen und Abdeckung (4) ausbauen		*BA68.50-P-1003-03F
8	Elektrische Steckverbindungen (5) trennen		
9	Steuergerät Rückwandtürschließung (N121/1) von Schaumstoff (6) herausnehmen	Einbau: Auf richtigen Sitz des Steuergerätes Rückwandtürschließung (N121/1) in den Schaumstoff (6) achten.	
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
11	Steuergerät Rückwandtürschließung (N121/1) normieren	Nur beim Erneuern des Steuergerätes Rückwandtürschließung (N121/1).	

Lastenverankerung

Nummer	Benennung	Typ 164.1/8
BA68.50-P-1001-03F	Schraube Lastenverankerung an Karosserie Nm	24
BA68.50-P-1003-03F	Schraube Längsträgerabdeckung an Karosserie Nm	24