Dargestellt am Typ 164.1

1 Schraube
2 Schrauben
3 Schraube
4 Seitenverkleidung C-Säule



P68.30-3016-03

Änderungshinweise

20.12.04	Schraube an Gurtbeschlag		*BA91.40-P-1001-01H

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung seitlich im Kofferraum ausbauen	Typ 164.1 Typ 164.8	AR68.30-P-4800GZ AR68.30-P-4800RT
2	Abdeckung abclipsen und darunter liegende Schraube (1) herausdrehen		
3	Schrauben (2) herausdrehen	Im Typ 164.8 nur eine Schraube.	
4	Schraube (3) unten am Gurtendbeschlag herausdrehen	Nm	*BA91.40-P-1001-01H
5	Seitenverkleidung C-Säule (4) abclipsen, Sitzgurt ausfädeln	Bei Typ164.1: Seitenverkleidung C-Säule (4) nach vorn und nach innen ausbauen. **Einbau:** Sitzgurt nicht in sich verdrehen. Montagekeil	*110589035900
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 164.1/8
BA91.40-P-1001-01H	Schraube an Gurtbeschlag Nm	35



110 589 03 59 00

Montagekeil



P68.30-3082-07

Kofferraumboden zur besseren Darstellung ausgebaut

1 Abdeckung
2 Ablagefach
3 Verzurrhaken
4 Verkleidung
5 Halter Laderaumabdeckung
6 Abdeckung Verankerungsbügel
7 Abdeckung

	Aus-, Einbauen		
1.1	Abdeckung (1) ausbauen	Nur bei Fahrzeugen mit Ablagefach. Zum Öffnen die beiden Drehverschlüsse (Pfeile A) entriegeln und die Abdeckung entnehmen.	
2.1	Ablagefach (2) ausbauen	Nur bei Fahrzeugen mit Ablagefach. Zum Lösen die beiden Drehverschlüsse (Pfeile B) entriegeln und das Ablagefach entnehmen. **Einbau:** Das Ablagefach zuerst unten auf den Steg der Verkleidung (4) aufsetzen.	
3	Fondsitzlehne entriegeln und umklappen		
4	Verzurrhaken (3) ausbauen	Jeweils eine Schraube in der Mitte der Verzurrhaken herausschrauben. **Einbau:** Positionierzapfen an den Verzurrhaken beachten.	
5	Schraube des Halters Laderaumabdeckung (5) herausschrauben		
6	Abdeckung Verankerungsbügel (6) ausbauen		
7	Abdeckung (7) abhebeln	Montagekeil	*110589035900
8	Verkleidung (4) vorsichtig abclipsen und entnehmen	Montagekeil	*110589035900
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



110 589 03 59 00

Montagekeil

Dargestellt am Typ 164.1

1 D-Säulenverkleidung

P68.30-3017-01

	Aus-, Einbauen		
1	Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen	Typ 164.1 Typ 164.8	AR68.30-P-4800GZ AR68.30-P-4800RT
2.1	Verkleidung an der C-Säule ausbauen	Nur Typ 164.1.	AR68.30-P-4490GZ
3.1	Schraube am Sitzgurt 3. Sitzreihe unten herausdrehen	Nur bei Typ 164.8. Nm	*BA91.40-P-1001-01H
4.1	Befestigungsschraube unten an der D-Säulenverkleidung (1) herausdrehen	Nur bei Typ 164.8.	
5	D-Säulenverkleidung (1) vorsichtig abclipsen	**Einbau:** Defekte Clips ersetzen. Montagekeil	*110589035900
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm **Sicherheitsgurte/Gurtstraffer**

Nummer	Benennung	Typ 164.1/8
BA91.40-P-1001-01H	Schraube an Gurtbeschlag Nm	35



110 589 03 59 00

Montagekeil