

Personenwagen

Typ 163



⚠ Fahrzeugbezogenes SERVICEBLATT

Kunde: -	Auftragsnummer: -	
Kilometerstand: 260000		
Restlaufstrecke: -	bzw.	Restlaufzeit: 0
Ölsorte/Viskosität: -		
Dialogannahme und Prüfung der Bremsklötze VA/HA auf Belagstärke durchgeführt: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Ja <input type="checkbox"/> (Prüfpunkte sofort im Serviceblatt dokumentieren) Nein <input type="checkbox"/> </div>		
Bremsklötze VA/HA tauschen <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div> VA Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> </div> <div> HA Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> </div> </div>		

Hinweise/Erklärungen: -

Richtigkeit des festgelegten Serviceumfanges durch Service-Meister bestätigen:	Fertigstellungstermin	Durchführung der Arbeiten durch Unterschrift des Monteurs bestätigen:
-	26.02.2023	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Änderungshinweise


14.7.10	Ergänzung Restlaufstrecke/-zeit, vereinfachte Ölauswahl	
14.8.10	Verweis "Bremsentest auf Prüfstand durchführen" geändert	Prüfablauf wurde ergänzt/überarbeitet

Zusatzarbeiten		
erledigt <input checked="" type="checkbox"/>	nicht i. O.	↓
Serviceumfang B		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Bremsanlage: Bremsentest auf Prüfstand durchführen. Bremswerte in Kilonewton eintragen: vorn hinten Feststellbremse links rechts </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Hinweise im Wartungsdokument oder Wartungshandbuch beachten. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> AP42.00-P-4290BA </div>		
Fahrzeuginnenraum		
<div style="display: flex;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 85%;"> <p>Funktionsprüfung</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <input type="checkbox"/> Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker <input type="checkbox"/> Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung <input type="checkbox"/> Front- und Heckbeleuchtung <input type="checkbox"/> Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Scheibenwaschanlage <input type="checkbox"/> Scheinwerfer-Reinigungsanlage </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AP82.35-P-8252GH <input type="checkbox"/> </div> </div> </div> </div>		

- ☐ Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion
- ☐ Serviceanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen
- ☐ Staubfilter erneuern
- ☐ Motorregulierung - Regulierzug auf Leichtgängigkeit prüfen (Ist ein Ruckeln bemerkbar, Regulierzug erneuern)

- ☐ AP91.40-P-9150GH
- ☐ AP83.00-P-8381GH
- ☐ AP30.10-P-3024GH

Laufräder, Bremsen



- ☐ Laufräder ab-, anmontieren, Laufräder wenn nötig umsetzen
- ☐ Bremsklötze auf Belagdicke prüfen, vorn und hinten
- ☐ Bremsscheiben auf Dicke und Zustand prüfen, vorn und hinten
- ☐ Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen
- ☐ Profiltiefe messen, in Millimeter eintragen:

VL VR HL HR

außen

Mitte

innen

- ☐ Reifenluftdruck richtigstellen und in bar oder psi eintragen


Vorderachse Hinterachse Reserverad

bar/psi

☐ Nur wenn keine Dialogannahme durchgeführt wurde.

- ☐ AP40.10-P-4050GH
- ☐ AP42.10-P-4253GH
- ☐
- ☐ AP40.10-P-4051Z
- ☐ AP40.10-P-4051Z

Fahrzeugunterseite



- ☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und gegen gesonderten Auftrag beseitigen
- ☐ Sichtkontrolle auf Dichtheit des unteren Servolenkungsschlauches am Kühler
- ☐ Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen
- ☐ Hinterachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen
- ☐ Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen

☐ Bei Undichtheit: Servolenkungsschlauch und Schlauchschelle erneuern.

- ☐ AP00.20-P-0053GH
- ☐ AP46.25-P-4645GH
- ☐ AP33.20-P-3353GH
- ☐ AP35.20-P-3555GH
- ☐ AP46.00-P-4653GH

Motorraum



- ☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag.
- ☐ Motor - Öl- und Filterwechsel

Motor 111
Motor 112, 113
Motor 612
Motor 628

- ☐ AP00.20-P-0053GH

AP18.00-P-0101AD
AP18.00-P-0101GH
AP18.00-P-0101AR
AP18.00-P-0101AT

Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

- ☐ Motorkühlsystem, Korrosions-/ Frostschutz °C

- ☐ AP20.00-P-2010GH

- ☐ Bremsanlage
- ☐ Servolenkung

Typ 163.154 /157 /172 /174 /175
Typ 163.113 /128 /136

- ☐ AP42.10-P-4210Z
- ☐ AP46.00-P-4611BB
- ☐ AP46.00-P-4611P

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Batterieflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen | <input type="checkbox"/> Außer bei wartungsfreier Batterie. | <input type="checkbox"/> AP54.10-P-5410A |
| Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und gegen gesonderten Auftrag beseitigen | | |
| <input type="checkbox"/> Scheibenwaschanlage (inkl. Reiniger Sommer/Winter) | | <input type="checkbox"/> AP82.35-P-8210GH |
| <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen | Außer Motor 628 | <input type="checkbox"/> AP13.22-P-1351GH |
| | Motor 628 | <input type="checkbox"/> AP13.22-P-1352Z |
| <input type="checkbox"/> Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen | | <input type="checkbox"/> AP30.10-P-3022GH |
| <input type="checkbox"/> Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren. Sicherungshaken ölen, auf Leichtgängigkeit prüfen | | <input type="checkbox"/> AP88.40-P-8821GH |

Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite



- | | | |
|---|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer prüfen | Nicht bei Xenonscheinwerfern | <input type="checkbox"/> AP82.10-P-8260GH |
| <input type="checkbox"/> Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen (bei Xenonscheinwerfern gegen gesonderten Auftrag richtigstellen) | | <input type="checkbox"/> AP82.10-P-8260GH |
| <input type="checkbox"/> Wischerblätter prüfen, gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern | | <input type="checkbox"/> AP82.30-P-8253G |

Kofferraum



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Reifendichtmittel TIREFIT - Verfallsdatum prüfen und hier eintragen: | <input type="checkbox"/> AP40.10-P-4054R |
|---|--|

TIREFIT gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern