

Ausgehend von der Anleitung Aschenbecher.pdf von Manfred ML-CD93 vom 28.10.2010, der vom Ausbau der Mittelkonsole und Aschenbecher handelt, habe ich nach dem Ausbau des Aschenbechers, diesen erst einmal von allen Seiten angesehen, die Funktion studiert und dann überlegt, wie die Glühlampe da wohl reingekommen ist. Auf dem Bild 1 und 2 sieht man jeweils einen metallischen Stift, der von innen nach außen gedrückt und danach ganz entfernt wird.



Stifte gut aufbewahren!

Als nächstes kann nun das Teil mit dem Zigarettenanzünder aus dem Gehäuse getrennt werden. Dazu muß man links und rechts mit einem Messer in die Spalten gehen und vorsichtig die Führungsnasen aus den Führungsschlitzen hebeln.



Jetzt läßt sich auch der Zigarettenanzünder vom ausgebauten Gehäuse lösen.

Das Lampengehäuse ist auf den Zigarettenanzünder auf geklippt und läßt sich nun leicht abnehmen.



Die Lampenfassung muß nun auch noch aufgeklappt werden und dann kann man endlich die Glühbirne wechseln.



Bei der Glühlampe handelt es sich um eine Glassockellampe 12V 1,2W

Wie ich im Internet gesehen habe, gibt es die komplette Fassung dort auch schon mit LED.

Jetzt in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.

Holger B. ML-CD038 02.09.2019